

OPIS:

FOTECO 2080 je gusta bela pasta sa visokim sadržajem alkalija. Ne sadrži rastvarače. FOTECO 2085 je mešavina emulgatorskih rastvarača, lagano alkalna, sa vrlo malom brzinom isparavanja. Mešavina ne sadrži opasne materije i ima prijatan miris.

PRIMENA:

Ovaj regeneratorski sistem za čišćenje sita se koristi samo kao radna kombinacija oba preparata. Zajedno čiste odslojeno sito od duhova, ostataka šablona i upornih ostataka boje. Sistem deluje savršeno. Radi se lako i brzo.

Ako se pojedinačno primenjuju, pasta 2080 se koristi kao odmašćivač i abraziv za aluminijumske ramove, a rastvarač 2085 kao sredstvo za čišćenje šablona od ostataka boje, čak i od vrlo starih ostataka boje.

NAČIN UPOTREBE:

1. Posle štampanja špahtlom ukloniti ostatke boje pre nego što se osuše i aktivnim rastvaračem za pranje sita (Foteco 2090, ili Foteco 2085) oprati zaostalu boju.
2. Odmašćivačem Foteco 2033 odmastiti sito sa obe strane. Isprati sito vodom. Na ovaj način se sve masne materije iz rastvarača i/ili boje rastvore i uklone sa sita. Ova faza u radu nije neophodna, ali jako pomaže pri definitivnom čišćenju, jer skidač emulzije može nesmetano da deluje. Osim toga, za isti efekat u radu potrebna je manja količina čistača. Ovako se i štedi.
3. Uklonite stari šablon – emulziju pomoću izabranog skidača (tečnog skidača Foteco 2044, ili 2048, ili pomoću skidača u pastu Foteco 2005). Za skidanje emulzija koje se inače teško skidaju, ili za šablone velikih formata, preporučujemo korišćenje paste Foteco 2005, zbog povećanog sadržaja aktivne materije. Isperite vodom.
4. Preko ostataka boje i emulzije koji se nisu mogli skinuti na uobičajeni način namazati četkom na obe strane sita rastvarač Foteco 2085. Odmah posle toga naneti četkom na obe strane sita pastu Foteco 2080. Sve to dobro istrljati i ostaviti da deluje neko vreme, ali nikako preko 30 minuta. Ne dopustite da se preparati osuše na situ.
5. Za manje problematične ostatke boje i emulzije obilno primeniti samo pastu Foteco 2080 pomoću četke na obe strane sita i ostaviti da deluje 30 minuta. Pasta ne sme da zasuši na situ.
6. Finalno pranje se sprovodi, na početku, blagim mlazom vode sa obe strane sita. Mora se koristiti blagi mlaz da se izbegne moguće prskanje ostataka hemikalija na lice i odeću radnika. Zatim se pomoću jakog mlaza isperu svi ostaci sa sita. Po potrebi, ponoviti postupak. Sito je čisto kao novo!

MERE PREDOSTROŽNOSTI:

- Ovi preparati su namenjeni isključivo za profesionalnu upotrebu u sito štampi. Koriste ih samo radnici koji su pročitali ovo uputstvo, i to samo za gore navedene namene. Držati preparate u originalnoj ambalaži, dobro zatvorene i van domašaja dece.
- Prilikom rada sa ovim preparatima uvek nositi zaštitne naočare i rukavice. Pametno je koristiti posebnu kecelju kada se ispiraju preparati sa sita.
- Rastvarač 2085 ne sme da se meša sa oksidirajućim sredstvima (Foteco 2044, Foteco 2005), ili sa proizvodima koji sadrže hlor.
- Pasta 2080 je jako korozivna. Visok sadržaj alkalija je štetan za kožu i tkanine. Neprimereno korišćenje može da izazove opekotine.
- U slučaju prskanja u oči, obilno isprati vodom i otići kod lekara. U slučaju dodira sa kožom, obilno isprati vodom. U slučaju prskanja, ili prolivanja na odeću, odeću potpuno oprati vodom.

N.B. Tehničke informacije o proizvodu koje daje proizvođač, ili uvoznik, usmene ili pisane, daju se na osnovi svih saznanja koje u datom trenutku posedujemo. Sve dobijene informacije korisnik je dužan da proveri u svojim probama. Primena naših proizvoda, dalja manipulacija i prerada, su individualan postupak svakog korisnika i nalazi se izvan naše kontrole, pa je rezultat rada stoga isključiva odgovornost korisnika, koji mora da izvrši sopstvene probe i kontrole.