

PASTA	GRANULOMETRIJA	SVILA ZA ŠTAMPANJE
ZLATNA		
Pasta oro B 75	5 – 7 nm	100 – 120 – 140
Pasta oro B 76	5 – 7 nm	100 – 120 – 140
Pasta oro B 77	5 – 7 nm	100 – 120 – 140
Pasta oro B 78	5 – 7 nm	100 – 120 – 140

SREBRNA		
Pasta Argento B 79	5 – 7 nm	100 – 120
Pasta Argento 79 H	5 – 10 nm	100 – 120 – 140
Pasta Argento 79-00	15 – 20 nm	77 – 100
Pasta Argento 79-010	29 – 33 nm	77 – 100
Pasta Argento 79-020	24 – 30 nm	77 – 100
Pasta Argento 79-030	40 – 60 nm	77 – 90
Pasta Argento 79-040	12 – 18 nm	80 – 120
Pasta Argento 79-050	8 – 10 nm	100 – 120
Pasta Argento 79-060	15 nm	100 – 120

- Zlatne paste Oro B75, B76, B77 e B 78 se pripremaju u srazmeri:

Pasta oro : Vezivo 1 : 2 – 3

- Srebrne paste Argento B79, 79 – 050 se pripremaju u srazmeri:

Pasta Argento : Vezivo 1 : 4 – 5

- Srebrne paste Argento 79 – 00, 79 – 010, 79 – 020, 79 – 040 i 79 – 060 se pripremaju u srazmeri:

Pasta Argento : Vezivo1 : 6 – 7

- Srebrna pasta Argento B79 - 030 se koristi isključivo za pripremu Gliter transparentne baze i umešava se u transparentno vezivo u količini **3 – 4 %**.

N.B. Tehničke informacije o proizvodu koje daje proizvođač, ili uvoznik, usmene ili pisane, daju se na osnovi svih saznanja koje u datom trenutku posedujemo. Sve dobijene informacije korisnik je dužan da proveri u svojim probama. Primena naših proizvoda, dalja manipulacija i prerada, su individualan postupak svakog korisnika i nalazi se izvan naše kontrole, pa je rezultat rada stoga isključiva odgovornost korisnika, koji mora da izvrši sopstvene probe i kontrole.